

| No.  | 部品名       |
|------|-----------|
| 1    | エンジン無目    |
| 2    | 点検力バー     |
| 3    | 竪枠        |
| 4    | 上枠        |
| 5    | 押緣        |
| 6    | 方立        |
| 7    | 巾木•押縁     |
| 8    | 竪枠アタッチメント |
| 9    | ブラケット     |
| 10   | アンカー      |
| (11) | ビード       |
| 12   | コーナーピース   |
| 13)  | ガイドレール    |
| 14)  | 竪框        |
| (15) | 上框        |
| 16)  | ガラスポケット   |
| 17   | 下框•振止     |

● 規格アルミサッシ(片引)の組立て参考図です。 各部材の締結はサッシビスなどで固定します。又、各部材組立てと同時にエンジンベース 取付用のコーナーピース(アルミメーカー10社様共通)を竪枠の無目部にM8ボルトで 固定します。 アルミサッシ組立参考図 Ver(バージョン)

DIME AUTO DOOR